

## Bezinwazyjny montaż na ramie okiennej



- Mierzmy szerokość szyby oraz całkowitą wysokość skrzydła okna.
- Szerokość rolety powinna być większa o 3-6 cm od szerokości szyby.
- Wysokość rolety nie powinna być mniejsza niż wysokość skrzydła okna.

## Montaż do ściany lub do Sufitu



- Mierzmy szerokość i wysokość wnęki okiennej.
- Szerokość rolety powinna być większa o 10-20 cm od szerokości wnęki okiennej.
- Wysokość rolety powinna być większa minimum 30 cm od wysokości wnęki okiennej. (Po całkowitym podciągnięciu rolety pozostaje 30cm tkaniny i o tyle wyżej należy zamontować roletę aby swobodnie otwierać okno)